

Brugermanual til DAKS-POS Kassesystem



Programmering

v.7.1.9

Programmeringsfunktioner aktiveres ved tryk på

ADM. FUNKTIONER

ADMIN. FUNKTIONER

Dankort Admin.	Lyn Rapport	Valuta-Omregning
REG- (Vare)	X Aflæsning	
REG- (Afsluttet Bon)	Aflæs Åbne Borde	Penge Optælling
Registrering	Vis/Print Rapporter	
Tjener Nr.		Z Nulstil Kassen
Mode		

***** PROGRAMMERING *****

Bord Opsætning	Konto Opsætning	Send Program	Admin. Setup
Vare-Taster	Vare-Pris	Vare-Kartotek	Tjener / Eksp.
			Reset / Opdater

Vare-Taster

Programmering af varetaster.

Rød advarselbjælke blinker, for at vise at kassen er i træningsfunktion (Varesalg bliver ikke registreret)

Træning 19/08/2022 09:26

MAD

DIVERSE MAD	REJECOCKTAIL	*	*
*	*	*	*
HERREGÅRDSBØF	*	*	*
*	*	*	*
PANDEKAGE M/IS	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*

MAD	VG.3	VG.5	VG.7	VG.9	VG.11	VG.13
DRIKKE- VARER	VG.4	VG.6	VG.8	VG.10	VG.12	VG.14

Vælg den side, hvor varen der skal programmeres, vises. Tryk og hold fingeren på varen indtil dialogboks vises. Her er valgt REJECOCKTAIL

Vare opsætning

Vil du fortsætte til Vare opsætning?

Når alle ændringer er foretaget, skal kasse applikationen genstartes.

- Vare kode: 0000000000000002
- Vare navn: REJECOCKTAIL
- Key top label: (ikke defineret)

Annuler Vare



Tryk på Varetasten hvorved vareopsætningen for denne vare vises

Se vareopsætning på næste side

Vare opsætning 19/08/2022 09.34

Søgeresultat 1 fundet >>

S/N	Varenummer	Vare navn
1	0000000000000002	REJECOCKTAIL

Basic

Varenummer	0000000000000002
Stregkode nummer	
Vare navn	REJECOCKTAIL
Parameter	> FAST PRIS: KP2 (FORRET)
Sammensat vare...	>
Vare pris	69,00 kr.
Knappens farve	Eksempel Eksempel

Detaljer

Vare navn 2	
Vare navn 3	
Varegruppe	> MAD
Varens vægt (kg)	0.000
Vare antal	
Moms kode	> MOMS UDGØR
*Moms kode 2	>
*Moms kode 3	>

Lagerstyring opsætning

Ny Ændre Slet Batch Luk

Opsætning af varen foretages under rubrikken "Basic"

Varekartoteket er forprogrammeret med 50 varer til hver varegruppe, hvor første vare i hver varegruppe er en **ÅBEN PRIS** vare – altså hvor man hver gang selv taster pris ved salg af varen.

Vigtigt! Rubrikken "Detaljer" nedenfor er forbehold teknikker/programmør og må ikke benyttes, da Ændringer her potentielt kan ødelægge hele grundopsætningen.

Basic

Varenummer	0000000000000002
Stregkode nummer	
Vare navn	REJECOCKTAIL
Parameter	> FAST PRIS: KP2 (FORRET)
Sammensat vare...	>
Vare pris	69,00 kr.
Knappens farve	Eksempel Eksempel

Varenummer = Varenummer.

Stregkode nummer = Stregkode eller valgfrit ID-nummer (hvis det benyttes).

Vare navn = Varetekst vises på Display, Skærm, kundebon og køkkenbon.

Parameter = Her vælges hvordan varen skal agere. Tryk 2 gange på linjen, hvorved forprogrammerede indstillinger kan vælges. Ovenfor er valgt FAST PRIS – Udskriver køkkenbon på printer 2 og den tilhører kategorien FORRETTET.

Sammensat vare = Eks. 3-retters menu, hvor kassen automatisk går videre til næste ret eller valgmulighed. Kan også benyttes til en +vare – f.eks. pant i forbindelse med salg af flaskevand.

Vare pris = Varens pris ved salg af 1 stk.

Knappens farve = Den farve som knappen skal have på skærmen – tryk på eksempel knappen for at vælge farve.

Når du har udført de ønskede tilpasninger af den pågældende vare, så trykkes der på **LUK** for at afslutte programmeringen. Herefter fortsættes på samme vis med programmering af den/de næste varer.

Når man er helt færdig med alle sine varetilpasninger, så skal man trykke på **Først** når man trykker på Reset/Opdater aktiveres ændringerne.

Reset / Opdater

Når der trykkes på Reset/Opdater fremkommer denne dialogboks, hvor der bekræftes med et tryk på **OK**

Bekræftelse

Vil du genstarte kasse applikationen?
Undersøg at printer og bordstyring ikke er i brug, før der trykkes <OK>.

AnnulerOK

Vare-Pris

Vare-pris programmering foretages på samme vis, som vare-tast opsætning. Her vises i stedet alle varer med mulighed for at programmere flere priser på Samme vare.

Item Unit Price

19/08/2022 10.41

Q Alle

2002 fundet

☐	S/N	Varenummer	Vare navn	Unit Price	Price2	Price3	Price4
☐	2	0000000000000002	REJECOCKTAIL	69,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	3	0000000000000003	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	4	0000000000000004	*	5,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	5	0000000000000005	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	6	0000000000000006	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	7	0000000000000007	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	8	0000000000000008	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	9	0000000000000009	HERREGÅRDSBØF	170,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	10	0000000000000010	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	11	0000000000000011	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	12	0000000000000012	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	13	0000000000000013	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	14	0000000000000014	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	15	0000000000000015	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	16	0000000000000016	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	17	0000000000000017	PANDEKAGE M/IS	75,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	18	0000000000000018	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
☐	19	0000000000000019	*	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.

<

>

<

>

Funktion

Luk

Vare-Kartotek

Varekartotek er forprogrammeret med 50 varer til hver varegruppe. Første vare i hver varegruppe er **ÅBEN PRIS** til manuel prisindtastning. Benyttes der scanner kan varen finde ved at scanne stregkoden (EAN nr.) Scannes der en ny vare vises en dialogboks med beskeden "Vare ikke fundet – Vil De oprette? Vælg **OK** og følg vejledningen på skærmen.

Vare opsætning 19/08/2022 10.50

Q Alle 2002 fundet >>

S/N	Varenummer	Vare navn
1	0000000000000001	DIVERSE MAD
2	0000000000000002	REJECOCKTAIL
3	0000000000000003	*
4	0000000000000004	*
5	0000000000000005	*
6	0000000000000006	*
7	0000000000000007	*
8	0000000000000008	*
9	0000000000000009	HERREGÅRDSBØF
10	0000000000000010	*
11	0000000000000011	*
12	0000000000000012	*
13	0000000000000013	*
14	0000000000000014	*
15	0000000000000015	*
16	0000000000000016	*
17	0000000000000017	PANDEKAGE M/IS
18	0000000000000018	*

Basic

Varenummer 0000000000000001

Stregkode nummer

Vare navn DIVERSE MAD

Parameter > ÅBEN PRIS DIALOGBOX: KP2 (HOVEDRET)

Sammensat vare... >

Vare pris 0,00 kr.

Knappens farve 

Detaljer

Vare navn 2

Vare navn 3

Varegruppe > MAD

Varens vægt (kg) 0.000

Vare antal

Moms kode > MOMS UDGØR

*Moms kode 2 >

*Moms kode 3 >

Lagerstyring opsætning

Ny Ændre Slet Batch Luk

Tjener / Eksp.

Der er oprettet et antal forprogrammerede tjener/ekspedienter Der må kun rettes Tjener/Ekspedientnavn i rubrikken Basic

Ekspedient opsætning 19/08/2022 11.04

Q Alle 107 fundet >>

S/N	Ekspedient nummer	Ekspedient navn
1	0000000001	TJENER 1
2	0000000002	TJENER 2
3	0000000003	TJENER 3
4	0000000004	TJENER 4
5	0000000005	TJENER 5
6	0000000006	TJENER 6
7	0000000007	TJENER 7
8	0000000008	TJENER 8
9	0000000009	TJENER 9
10	0000000010	TJENER 10
11	0000000011	TJENER 11
12	0000000012	TJENER 12
13	0000000013	TJENER 13
14	0000000014	TJENER 14
15	0000000015	TJENER 15
16	0000000016	TJENER 16
17	0000000017	TJENER 17
18	0000000018	TJENER 18

Basic

Ekspedient nummer 0000000001

Ekspedient navn TJENER 1

Hovedgruppe > TJENER

Status Aktiv

Detaljer

Password

Dallaskey ID

Clerk interrupt code 000000

Skuffe nr. 9

Bord nummer start 000000

Bord nummer slut 999999

Ansatte opsætning

Ny Ændre Slet Luk

Vigtigt! Rubrikken "Detaljer" i begge ovenstående eksempler er forbehold teknikker/programmør og må ikke benyttes, da ændringer her potentielt kan ødelægge hele grundopsætningen.

Bord Opsætning

Kun på DAKS-kasser med grafisk bordplan.

Opretning af nye borde – Slette borde – Oprette bordområder –
Flytte bord (Hold fingeren på bordet og flyt det med fingeren)

Husk at ændringerne først træder i kraft, når du trykker på

Reset / Opdater

under ADM-FUNKTIONER.

Key Layout table parameters 19/08/2022 11.17

BORDE 01 02 03 04 06 07 08 09 10

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

☐ Bord fri ☐ Bord i brug ☐ Bord optaget (Alt er serveret) ☐ Bord delt

Tab setting Key setting Button add < > < > Function Back Save

Send Program

Hvis du har flere kasseterminaler, kan du nøjes med at lave ændringerne på
Den ene kasse og herefter sende dem til de andre kasseterminaler i netværket.
Markér kasseterminalerne der skal modtage ændringerne (Her kasse 2).

Send data ændringer til terminal


Terminal nr.	Terminal navn
☒ 02	KASSE2

< > < > < >

Afslut Udfør

TRYK


Fortsat fra forrige side...



The screenshot shows a dialog box titled "Send ændringer Inline". It contains three checkboxes: "SETTING" (checked), "STOCK" (unchecked), and "TIMECARD" (unchecked). Below the checkboxes are four navigation buttons with arrows: left, up, down, and right. At the bottom are two buttons: "Fortryd" (red) and "Udfør" (blue).

Sæt flueben ved **SETTING** og tryk **UDFØR**


Når kasserne har modtaget alle ændringer, fremkommer denne dialogboks på skærmen. Ændringerne træder først i kraft, når der trykkes **OK**.



The screenshot shows a dialog box titled "Bekræftelse". It contains the text: "Vil du genstarte kasse applikationen?" and "Undersøg at printer og bordstyring ikke er i brug, før der trykkes <OK>.". At the bottom are two buttons: "Annuller" (red) and "OK" (blue).

Admin. Setup

Må kun benyttes af Administrator/Teknikker.
Lukker kassesystemet og går i Systemopsætningstilstand.



Lukker Systemopsætningstilstand.

Konto Opsætning

Oprettelse og ændring af kontokundeoplysninger.
Udskrift af saldo på kontokunder.
OBS: Kontoopsætning/udskrifter skal udføres på kasse 1 (kun ved flere kasser).

Kunde kartotek 19/08/2022 12.38

Alle 1 fundet

S/N	Kundenummer ▲	Kundenavn
1	0000000001	Hr./Fru DIVERSE DEB

Kunde information


Kundenummer	0000000001
Kundenavn	Hr./Fru DIVERSE DEBITOR
Køn	-
Telefon	
Oprettelsesdato	01/01/2022
Status	0: Aktiv
Kundegruppekode	000001 DIVERSE DEBITOR

funktion

Ny Ændre Slet Søg Funktion Luk

Se næste side

Ved tryk på knappen FUNKTION som vist på forrige side får du mulighed for at vælge udskrifter og opsætninger.



KSP.1

Købs historik

26/08/2022 10.07

0000000001

Mr/Ms DIVERSE DEBITOR

26/08/2022

--

26/08/2022

Udfør

1Nr.

DATO ▲	antal gæster	Beløb	
26/08/2022 10:05	1	50,50 kr.	
DETALJE	ANTAL	Beløb	
FEJL		-2,00 kr.	
ØL	1	28,50 kr.	
KAGER & CHIPS	1	22,00 kr.	
BETALINGSINFO	ANTAL	Beløb	
DEBET/PÅ REGNING	1	50,50 kr.	

Back

Print

EKSP.1		Kontobevægelser		26/08/2022 10.11	
		Hr./Fru DIVERSE DEBITOR		Nuværende saldo	
				-50,50 kr.	
Q Alle				2 fundet	
	DATO ▲	BON NR.	TYPE		Beløb
			Gammel saldo		0,00 kr.
26/08/2022 10:05		01-000004	FAKTURA		50,50 kr.
Tilbage		Print			